



火災事故防止のため、次の事項をお守りください

日頃より三化工業（株）クッキングヒーターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
皆さまの安全を守るため、以下の点にご注意のうえ、正しくご使用くださいますようお願い申し上げます。

- ① 使用していない時は、クッキングヒーターの上に物を置かないでください。



ダンボール



ビニール・ポリ袋





新聞・雑誌・紙類



缶・ペットボトル



まな板・食器かご



- ② クッキングヒーターを長時間使用しない場合には、電源プラグをコンセントから抜くか、クッキングヒーター専用ブレーカーをオフ(OFF)にしてください。

